

Mange fordeler

- Styring av maks 4 grupper av trådløse strømplugger eller relé mottakere.
- Innebygd frostvakt.
- Innebygd termostat med lokal styring på fronten.
- Spørrefunksjon om aktuell temperatur.
- Plass til 8 mobilnummer for SMS-varsling.
- All programmering foregår gjennom SMS-melding.
- Innganger for varsling av innbrudd og brann.
- Kan varsle nettavbrudd.
- Reservedrift med standardbatterier.



Flere bruksområder

GSM-A22 har en komplett funksjon med varmestyring for hus, hytter og andre boenheter. Den har trådløs styring med 4 grupper av 230 VAC moduler med hjelp av SMS meldinger. Den innebygde frostvakten passer på for deg når det er tid å sende en SMS melding. Når du mottar meldingen, kan du aktivere den innbygde termostaten. Dette vil da spare energien når varmen har oppnådd et ønsket nivå. Reserve batteriene gir A22 tilstrekkelig med strøm under lang tid, og varsler samtidig om at et strømbrudd har oppstått. Det er to innganger som kan brukes til brannvarsleren, magnetkontakter og bevegelsesdetektorer.



Med en SMS melding kan du aktivere og deaktivere A22 enheten. A22 er fabrikkprogrammert og kan kjøres i gang med en enkel SMS melding. Omprogrammering av A22 gjøres med SMS melding. Samtlige fabrikkinnstillinger kan omprogrammeres.

Funksjoner

- Enkel montering, uten programmering
- Trenger tomt SIM-kort med abonnement (uten bruk av PIN-kode)
- Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger
- Hver kanal kan ha mange plugger
- Temperaturføler for kontinuerlig temperatur måling
- Automatisk frostsikring, dvs. fra +3 til +7°C på kanal 1

Bruk

Ved å sende SMS kan man:

- Sette PÅ/AV automatisk styring
- Overstyre automatisk regulering
- Sette PÅ/AV kanaler
- Spørre om temperatur
- Velge/omprogrammere kanaler til plugger
- Spørre etter status (STATUS?)

GSM-standardpakken inneholder

- 1 GSM-A22 sentral
- 1 Nettadapter for 230 Vac
- 1 Strømstyringsplugg

Pakken kan kompletteres med:

- Flere strømstyringsplugger
- IR og røkvarslere for alarmering
- 3 Alkaline batterier type AA LR6 1,5V for reservestrømstyring på ca. 12 timer

Virkemåter

Ved å sende SMS kan man:

- Sette AV/PÅ automatisk styring
- Sette AV/PÅ alarmanlegget
- Overstyre automatisk regulering
- Sette PÅ/AV kanaler
- Spørre om temperatur.
- Velge/omprogrammere kanaler til plugger
- Spørre etter status

Dessuten er det mulig å:

- Angi flere mobilnummer som får melding
- Sette inn og/eller slette ett passord
- Få varsling fra 2 kanaler (Eks. innbrudd og brann)
- Mikrofonfunksjon ved alarm
- Forandre temperaturgrensene

Forhandler:

Pr. info Hamar

GSM-A22 Heat-Link. Fjernstyrt varmeregulering for hus, hytter og andre boenheter



holar^{as}
www.hellmertz.no